

**Bollettino Tecnico N. 4/2010
del 22 febbraio 2010 (EC 16-3-2010)**

OGGETTO: Gestione Credito Residuo con Centrale Agility

Il presente bollettino per informarVi delle modalità di gestione del credito residuo con i gestori di telefonia mobile VODAFONE, TIM e WIND sulla centrale Agility.

I dati di seguito elencati vanno inseriti nel menù:

Programmazione tecnica -> Comunicatore -> Modi Comunic. -> GSM -> SIM Prepagata -> Contr. Credito.

Vodafone:

Ricevi credito via	- VoCALE
N. Tel. TX SMS/Inserire Dati	- 404
N. Tel. RX SMS	- +404

TIM:

Ricevi credito via	- SMS
Messaggio gestore	- PRE CRE SIN
N. Tel. TX SMS/Inserire Dati	- 40916
N. Tel. RX SMS	- 40916

Nota: Attualmente il campo "Messaggio gestore" va compilato obbligatoriamente utilizzando la tastiera poiché la versione di Software di Configurazione 1.0.1.6. non gestisce correttamente questo campo. In fase di compilazione di campi alfanumerici, la tastiera Agility si comporta analogamente alla tastiera di un telefono cellulare. Nella prossima versione di Software provvederemo a gestire correttamente questo campo.

Wind:

Ricevi credito via	- SMS
Messaggio gestore	- saldo
N. Tel. TX SMS/Inserire dati	- 4155
N. Tel. RX SMS	- WIND 4155

- OPPURE -

Ricevi credito via	- Comando di Servizio
Comando di servizio	- *123#
N. Tel. RX SMS	- *123#

Nota: Consigliamo la procedura via Comando di Servizio poiché con la procedura via SMS si è riscontrato una discontinuità del funzionamento dovuto al gestore.

Tutti i metodi permettono la visualizzazione del credito residuo sul display LCD della tastiera e possono essere inoltrati, se programmati, tramite SMS ad uno o più numeri FM.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ufficio Tecnico
RISCO Group Srl

