

Bollettino N. 09/2008  
del 28 ottobre 2008

**OGGETTO: Predisposizione della SIM Card per i Moduli GSM/GPRS**

Vi informiamo che per il corretto funzionamento dei Moduli GSM/GPRS e per evitare che gli stessi entrino in un loop di rinizializzazione (ticchettio continuo del relè a bordo del Modulo) nonostante la presenza di campo e di credito residuo all'atto della prima attivazione **E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIA UNA** delle seguenti operazioni:

**-CANCELLARE TUTTI I MESSAGGI** all'interno della SIM Card (indifferente se ricaricabile o contratto).

**O in alternativa**

**-CANCELLARE TUTTI I NUMERI TELEFONICI** dalla memoria della SIM Card (indifferente se ricaricabile o contratto).

Il funzionamento del Modulo per quel che riguarda la ricezione dei messaggi è il seguente: tutti gli SMS ricevuti dalla SIM vengono cancellati automaticamente.

L'applicazione delle procedure precedentemente elencate, permette un corretto utilizzo del Modulo stesso e non ne inficia il funzionamento nei momenti di reale necessità.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  
Ufficio Tecnico  
**RISCO Group Srl**