

**Bollettino N. 10/2008  
del 19 dicembre 2008**

**OGGETTO: Rivelatore WatchIN in modalità di funzionamento a relè con impostazione sensibilità BASSA o MEDIA (microinterruttore 2 in OFF)**

Con la presente Vi informiamo che, quando viene utilizzato il rivelatore WatchIN in modalità di funzionamento a relè e viene impostata la sensibilità di rilevazione su BASSA o MEDIA è necessario abilitare la tecnologia SRT (microinterruttore 9 su ON). L'abilitazione della tecnologia SRT non pregiudica in alcun modo il funzionamento del rivelatore, anzi è un'ulteriore garanzia per la riduzione dei falsi allarmi. Non abilitando la funzione SRT, la sezione a microonde potrebbe non rilevare movimento.

**NOTA: Quando il rivelatore WatchIN viene collegato sul BUS delle centrali ProSYS non è necessario rispettare questo accorgimento.**

Vi preghiamo di informare i Vostri clienti in merito a questo accorgimento all'acquisto del prodotto o nel caso di richieste di assistenza da parte degli stessi per segnalazioni di mancata rilevazione del canale a microonde.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.  
Ufficio Tecnico  
RISCO Group Srl